



NOVE FUNKCIJE U SE5000-8 RG

- Podsjetnik za početak i kraj zemlje
- Pomoć pri prelasku granic
- Automatsko podešavanje lokalnog vremena (ALTA)
- Prikaz vozačevog tajmera

Za više detalja pogledajte uputstvo za vozača i kompaniju.


PODSJETNIK ZA POČETAK I KRAJ ZEMLJE

Podsjetnici za početak i kraj zemlje su nova funkcija koja podsjeća vozača da uđe u početak ili kraj zemlje ako je kartica ostala u tahografu tokom dnevnog odmora.

Početak


Ako je kartica umetnuta za 180 minuta ili duže i ako je tahograf snimao aktivnost odmora u tom periodu, biće Vam zatraženo početno mjesto kad

uključite kontakt. Potvrdite ako želite da registrujete početno mjesto, a nakon toga potvrdite zemlju.




Započinjanje novog perioda rada

OK



Izaberite zemlju Danska

OK




Promjene sačuvane

Imajte na umu da je prikaz u gornjoj crvenoj kutiji na engleskom jeziku za sve zemlje u SE5000-8 RG.

Kraj


Ako aktivnost podesite da miruje, a zatim isključite kontakt, od Vas će se tražiti da registrujete krajnje mjesto. Ovo će se takođe aktivirati i ako promjenite

aktivnost u odmor nakon što ste isključili kontakt. Potvrdite ako želite da registrujete krajnje mjesto i nakon toga potvrdite zemlju.




Kraj trenutnog perioda rada

OK



Izaberite državu Danska

OK



Promjene su sačuvane

Imajte na umu da je prikaz u gornjoj crvenoj kutiji na engleskom jeziku za sve zemlje u SE5000-8 RG.

Podešavanja/Opcije

Podrazumevana postavka prikazuje upit za zemlju tokom 30 sekundi ili dok vozač ne potvrdi ili otkáže podsjetnik. Postavka za funkcije može biti promjenjena karticom kompanije ili karticom radionice.

Opcije su sledeće:

- ISKLJUČENO (bez podsjetnika)
- UKLJUČENO (podsjetnik će biti prikazan dok se ne potvrdi ili otkáže)
- 30 sek (podsjetnik će biti prikazan 30 sekundi ili do potvrđeno/otkazano)
- 2 min (podsjetnik će se prikazivati 2 minuta ili do potvrđeno/otkazano)



Imajte na umu da je prikaz u gorenjoj crvenoj kutiji na engleskom jeziku za sve zemlje u SE5000-8 RG.

POMOĆ NA GRANIČNIM PRELAZIMA

120 sekundi nakon što je GNSS u tahografu otkrio da je vozilo prešlo granicu, funkcija pomoći pri prelasku granice će se aktivirati.

To će od vozača na prvom odmoru tražiti da potvrdi novu zemlju.

Ako vozač ne potvrdi upit, nastaviće se sa upitima u svakom mirovanju dok se ne potvrdi, jer je to zakonski zahtjev od 02.02.2022 za potvrđivanje graničnog prelaza.



AUTOMATSKO PRILAGOĐAVANJE LOKALNOG VREMENA (ALTA)

Postoji nova opcija u SE5000-8 RG koja omogućava tahografu da automatski obrađuje sva podešavanja lokalnog vremena.

Nova funkcija lokalnog vremena, dostupna za sve korisnike, kreira se pomocu tri opcije.

- ISKLJUČENO-Nema podešavanja ili upita
- DST-Upiti za ljetnje računanje vremena. Ovo je bilo standardno podešavanje u SE5000
- ALTA-Automatsko podešavanje lokalnog vremena prema vremenskoj zoni i ljetnjeg računanja vremena



Imajte na umu da je prikaz u gorenjoj crvenoj kutiji na engleskom jeziku za sve zemlje u SE5000-8 RG.

VOZAČEV DISPLEJ SA TAJMEROM

Tajmer sa displejom je novi ekran koji pomaže vozaču u praćenju vožnje i vremena odmora kada je uzvan uobičajene DDS kalkulacije.

Da biste aktivirali tajmere pritisnite dole/gore na glavnom ekranu dok ne dostignete DTD, i onda pritisnite dugo OK dok se ne prikažu tajmeri.

Da biste deaktivirali funkciju, pritisnite dole/gore na glavnom ekranu dok ne dođete do DTD, zaim dugo pritisnite OK dok se tajmeri ne resetuju i -H- se prikazuje umjesto cifara.

Lijevi tajmer odbrojaće 4 sata i 30 minuta vožnje od aktivacije, ili će odbrojati 45 minuta pauze, ili 30 minuta pauze ako je prethodna pauza bila 15 minuta.

Desni tajmer će odbrojavati od 00h00 do 99h59.

