



## NOVÉ FUNKCE V SE5000-8 RG

- Připomenutí na začátek a na konec země
- Pomoc při překračování hranic
- Automatická úprava místního času (ALTA)
- Zobrazení časovače řidiče (DTD)

Další podrobnosti najdete v příručce pro řidiče a společnosti.

### PŘIPOMENUTÍ NA ZAČÁTEK A NA KONEC ZEMĚ

Připomenutí počáteční a koncové země je nová funkce, která řidiči připomene, aby vstoupil do počáteční nebo koncové země, pokud je karta ponechána v tachografu během denního odpočinku.

#### Start


Pokud byla karta vložena na 180 nebo více minut a tachograf po tuto dobu zaznamenává odpočinkovou aktivitu, budete vyzváni k zadání místa zahájení.

Při zapnutí zapalování. Potvrďte, pokud si přejete zaregistrovat počáteční místo, a poté potvrďte zemi.




Začátek nové pracovní doby

OK



Vyberte zemi Dánsko

OK




Změny uloženy

Vezměte prosím na vědomí, že displej ve výše uvedeném červeném poli je v angličtině pro všechny jazyky v SE5000-8 RG.

#### Konec


Pokud nastavíte aktivitu na odpočinek a poté vypnete zapalování, budete vyzváni k registraci koncového místa. To se také spustí, pokud změníte aktivitu na

odpočinek po vypnutí zapalování potvrďte, pokud si přejete zaregistrovat koncové místo a poté potvrďte zemi.




Konec aktuální pracovní doby

OK



Vyberte zemi Dánsko

OK



Změny uloženy

Vezměte prosím na vědomí, že displej ve výše uvedeném červeném poli je v angličtině pro všechny jazyky v SE5000-8 RG.

## Nastavení / Možnosti

Ve výchozím nastavení se výzva k zemi zobrazí po dobu 30 sekund, nebo dokud řidič nepotvrdí nebo nezruší připomenutí. Nastavení funkce lze změnit pomocí firemní nebo dílenské karty.

Možnosti jsou následující:

- VYPNUTO (bez připomenutí)
- ZAPNUTO (připomenutí se zobrazí, dokud nebude potvrzeno nebo zrušeno)
- 30 s (připomenutí se zobrazí na 30 sekund nebo do potvrzení / zrušení)
- 2 minuty (připomenutí se zobrazí na 2 minuty nebo do potvrzení / zrušení)



Veďte prosím na vědomí, že displej ve výše uvedeném červeném poli je v angličtině pro všechny jazyky v SE5000-8 RG.

## PŘESHRAŇIČNÍ POMOC

120 sekund poté, co GNSS v tachografu zjistí, že vozidlo překročilo hranici, aktivuje se funkce přeshraňiční pomoci. Toto řidiče vyzve při prvním zastavení k potvrzení nové země.

Pokud řidič výzvu nepotvrdí, bude pokračovat s výzvou při každém zastavení, dokud nebude potvrzena, protože od 2. února 2022 je to zákonný požadavek na potvrzení překročení hranice.



## AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ MÍSTNÍHO ČASU (ALTA)

SE5000-8 RG má novou možnost, která umožňuje tachografu automaticky zpracovávat všechny místní úpravy času.

Nová funkce místního času nabízí, dostupná pro všechny uživatele, je vytvořena se třemi možnostmi.

- VYPNUTO - Žádné úpravy ani výzvy
- DST - Zobrazí výzvu k zadání letního času. Toto bylo standardní nastavení v SE5000
- ALTA - Automatické přizpůsobení místního času podle časového pásma a letního času



Veďte prosím na vědomí, že displej ve výše uvedeném červeném poli je v angličtině pro všechny jazyky v SE5000-8 RG.

## ZOBRAZENÍ ČASOVAČE ŘIDIČE (DTD)

Displej časovače řidiče je nový displej, který pomáhá řidiči sledovat jízdu a dobu odpočinku, když je mimo běžný výpočet DDS.

Chcete-li aktivovat časovače, stiskněte na hlavním displeji dolů / nahoru, dokud nedosáhnete DTD, a potom dlouze stiskněte OK, dokud se nezobrazí časovače.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte na hlavním displeji dolů / nahoru, dokud nedosáhnete DTD, poté dlouze stiskněte OK, dokud se časovače nevynechají a místo čísel se nezobrazí -h-.

Levý časovač odpočítává 4hodinové a 30minutové období jízdy od aktivace, nebo odpočítává 45minutovou přestávku nebo 30minutovou přestávku, pokud předchozí přestávka byla 15minutová.

Časovač na pravé straně bude počítat od 00:00 do 99:59.

