

SE5000-8 RG VERSION UUDET OMINAISUUDET

- Aloitus- ja lopetusmerkinnän muistutus
- Rajanylitysavustin
- Automaattinen paikallisajan asetus
- Manuaalinen ajoaikalaskuri


Lisätietoja saatavilla käyttöohjeesta.

ALOITUS- JA LOPETUSMERKINNÄN MUISTUTUS

Uutena ominaisuutena piirturi muistuttaa käyttäjää syöttämään aloitus- ja lopetusmaan merkinnät, jos kuljettajakortti on jätetty piirturiin vuorokausilevon ajaksi.


Aloituserkinnän muistutus

Jos kuljettajakortti on ollut piirturissa yli 3 tuntia (180 min) lepotilassa ja käyttäjä kääntää sen jälkeen virrat päälle, niin piirturi ehdottaa työjakson aloituserkintää.




Aloita uusi työjakso

OK



Valitse maa

OK




Muutokset tallennettu

Huom! SE5000-8 RG versiossa punaisella rajattu näkymä näytetään englanniksi kaikilla kielillä.

Lopetuserkinnän muistutus


Jos käyttäjä asettaa piirturin toimitilan levolle ja kääntää virrat pois, niin piirturi ehdottaa työjakson lopetuserkintää.

Ehdotus toistuu myös jos käyttäjä aluksi kääntää virrat pois ja asetaa sen jälkeen piirturin levolle.




Lopeta nykyinen työjakso

OK



Valitse maa

OK



Muutokset tallennettu

Huom! SE5000-8 RG versiossa punaisella rajattu näkymä näytetään englanniksi kaikilla kielillä.

Asetukset/vaihtoehdot

Oletusarvoisesti merkintäehdotuksia näytetään 30 sekuntia tai kunnes käyttäjä hyväksyy tai hylkää valinnan. Asetusta voidaan muuttaa yritys- tai korjaamokortilla.

Muistutuksien asetukset:

- OFF (ei muistutuksia)
- ON (muistutus näytetään kunnes hyväksytään tai hylätään)
- 30 sek (muistutus poistuu 30 sekunnin näytön jälkeen)
- 2 min (muistutus poistuu 2 minuutin näytön jälkeen)



Huom! SE5000-8 RG versiossa punaisella rajattu näkymä näytetään englanniksi kaikilla kielillä.

RAJANYLITYSAVUSTIN

2 minuutin (120 s) sisällä siitä, kun piirturi paikannuksen kautta havaitsee rajanylityksen, niin rajanylitysavustin aktivoituu.

Toiminto ehdottaa kuljettajaa ensimmäisen pysähdyksen yhteydessä syöttämään uuden aloitusmaan.

Ehdotus toistuu jokaisen pysähdyksen yhteydessä niin pitkään, kunnes kuljettaja vahvistaa uuden aloitusmaan. (lakisääteinen vaatimus 2.2.2022 lähtien)



AUTOMAATTINEN PAIKALLISAJAN ASETUS

SE5000-8 RG piirturissa on uusi toiminto, jonka avulla piirturi voi automaattisesti hoitaa kaikki paikallisajansäädöt.

Uusi valikko "Paikallisajan valinta" on saatavilla kaikille käyttäjille kolmella eri vaihtoehdolla.

- OFF - Piirturi ei säädä tai ehdota muutoksia
- DST - Ehdottaa kesä- ja talviajanmuutosta (Oletus)
- ALTA - Automaattinen paikallisajansäätö aikavyöhyke- sekä kesä- ja talviajanmuutoksien osalta



Huom! SE5000-8 RG versiossa punaisella rajattu näkymä näytetään englanniksi kaikilla kielillä.

MANUAALINEN AJOAIKALASKURI

Manuaalinen ajoaikalaskuri on uusi toiminto, jonka avulla kuljettaja pystyy paremmin seuraamaan omia ajo- ja lepoaikoja yleisten hälytyksien ulkopuolella.

Laskurin voi aktivoida päävalikosta löytyvän uuden laskurinäkymän kautta (kuva alla) painamalla pitkään OK-painiketta.

Laskurin voi de-aktivoida saman näkymän kautta painamalla uudestaan pitkään OK-painiketta, kunnes laskureihin tulee viivat (-h--).

Vasemman puolen laskuri laskee aktivoinnista 4t30 ajojakson alaspäin nollaan tai jos taolla, niin 45-min tai 30min tauon riippuen oliko edellinen tauko yli 15 minuuttia.

Oikean puolen laskuri laskee 00t00 --> 99t59.

