



ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ SE5000-8 RG

- Υπενθύμιση χώρας αναχώρησης και άφιξης
- Βοήθεια διάβασης συνόρων
- Αυτόματη προσαρμογή τοπικής ώρας (ALTA)
- Εμφάνιση χρονομετρητή οδηγού (DTD)

Δείτε το εγχειρίδιο οδηγού και εταιρείας για περαιτέρω πληροφορίες.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΧΩΡΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΙΞΗΣ

Οι υπενθυμίσεις χώρας αναχώρησης και άφιξης είναι μια νέα λειτουργία για να υπενθυμίσει στον οδηγό να εισάγει μια χώρα αναχώρησης ή άφιξης, αν η κάρτα έχει μείνει στον ταχογράφο κατά τη διάρκεια της ημερήσιας αδράνειας.


Αναχώρηση

Αν η κάρτα έχει εισαχθεί για 180 λεπτά ή περισσότερο και ο ταχογράφος καταγράφει μόνο αδράνεια σε αυτήν την περίοδο, θα εμφανιστεί μήνυμα προτροπής για να καταχωρίσετε τον τόπο έναρξης όταν


ανάψετε τη μηχανή. Επιβεβαιώστε ότι επιθυμείτε να καταχωρίσετε έναν τόπο έναρξης και, έπειτα, επιβεβαιώστε τη χώρα.



Έναρξη νέας περιόδου εργασίας



Επιλέξτε χώρα Δανία




Οι αλλαγές αποθηκεύτηκαν

Λάβετε υπόψη ότι αυτό που εμφανίζεται σε κόκκινο πλαίσιο παραπάνω είναι στα Αγγλικά για όλες τις γλώσσες του SE5000-8 RG.


Άφιξη

Αν ορίσετε τη δραστηριότητα σε αδράνεια και σβήσετε τη μηχανή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προτροπής για καταχώριση του τόπου άφιξης. Αυτό θα ενεργοποιηθεί επίσης, αν αλλάξετε τη δραστηριότητα σε αδράνεια


αφού σβήσετε τη μηχανή. Επιβεβαιώστε ότι επιθυμείτε να καταχωρίσετε έναν τόπο άφιξης και, έπειτα, επιβεβαιώστε τη χώρα.



Λήξη τρέχουσας περιόδου εργασίας



Επιλέξτε χώρα Δανία



Οι αλλαγές αποθηκεύτηκαν

Λάβετε υπόψη ότι αυτό που εμφανίζεται σε κόκκινο πλαίσιο παραπάνω είναι στα Αγγλικά για όλες τις γλώσσες του SE5000-8 RG.

Ρυθμίσεις/επιλογές

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση εμφανίζει την υπενθύμιση χώρας για 30 δευτερόλεπτα ή μέχρι ο οδηγός να επιβεβαιώσει ή να ακυρώσει την υπενθύμιση. Η ρύθμιση για τη λειτουργία μπορεί να αλλάξει με μια κάρτα εταιρείας ή συνεργείου.

Οι επιλογές είναι οι εξής:

- OFF (καμία υπενθύμιση)
- ON (η υπενθύμιση θα εμφανίζεται μέχρι να επιβεβαιωθεί ή ακυρωθεί)
- 30sec (η υπενθύμιση θα εμφανίζεται για 30 δευτερόλεπτα ή μέχρι να επιβεβαιωθεί/ακυρωθεί)
- 2min (η υπενθύμιση θα εμφανίζεται για 2 λεπτά ή μέχρι να επιβεβαιωθεί/ακυρωθεί)



Λάβετε υπόψη ότι αυτό που εμφανίζεται σε κόκκινο πλαίσιο παραπάνω είναι στα Αγγλικά για όλες τις γλώσσες του SE5000-8 RG.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

120 δευτερόλεπτα αφότου το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης στον ταχογράφο ανιχνεύσει ότι το όχημα έχει διασχίσει σύνορα, η λειτουργία βοήθειας διάβασης συνόρων θα ενεργοποιηθεί.

Αυτή θα υπενθυμίσει στον οδηγό στην επόμενη στάση να επιβεβαιώσει τη νέα χώρα.

Αν ο οδηγός δεν επιβεβαιώσει την υπενθύμιση, θα εμφανίζεται σε κάθε στάση μέχρι να επιβεβαιωθεί, καθώς από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 είναι νομική υποχρέωση να επιβεβαιώνεται η διάβαση συνόρων.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΩΡΑΣ (ALTA)

Υπάρχει μια νέα λειτουργία στο SE5000-8 RG που επιτρέπει στον ταχογράφο να διαχειρίζεται αυτόματα κάθε προσαρμογή τοπικής ώρας.

Δημιουργείται ένα μενού λειτουργίας τοπικής ώρας, διαθέσιμο για όλους τους χρήστες, με τρεις επιλογές.

- OFF - καμία προσαρμογή ή υπενθύμιση
- DST - υπενθυμίζει για την αλλαγή σε θερινή ώρα. Αυτή ήταν η βασική ρύθμιση στο SE5000
- ALTA - Αυτόματη προσαρμογή τοπικής ώρας ανάλογα με τη ζώνη ώρας και τη θερινή ώρα



Λάβετε υπόψη ότι αυτό που εμφανίζεται σε κόκκινο πλαίσιο παραπάνω είναι στα Αγγλικά για όλες τις γλώσσες του SE5000-8 RG.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΟΥ (DTD)

Η εμφάνιση χρονομετρητή οδηγού είναι μια νέα οθόνη που βοηθάει τον οδηγό να καταγράφει τον χρόνο οδήγησης και αδράνειας, όταν διαφέρει από τον κανονικό υπολογισμό του DDS.

Για να ενεργοποιήσετε τους χρονομετρητές, πατήστε κάτω/πάνω από την κύρια οθόνη μέχρι να φτάσετε στο DTD και, έπειτα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο OK, μέχρι να εμφανιστούν οι χρονομετρητές.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε κάτω/πάνω από την κύρια οθόνη μέχρι να φτάσετε στο DTD και, έπειτα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο OK, μέχρι να γίνει επαναφορά των χρονομετρητών και να εμφανιστεί το -h- αντί για ψηφία.

Ο αριστερός χρονομετρητής θα κάνει αντίστροφη μέτρηση μιας περιόδου οδήγησης 4 ωρών και 30 λεπτών από την ενεργοποίηση ή αντίστροφη μέτρηση διαλείμματος 45 λεπτών ή 30 λεπτών, αν το προηγούμενο διάλειμμα ήταν 15 λεπτά.

Ο δεξιός χρονομετρητής θα μετράει από 00h00 μέχρι 99h59, όπου h = ώρα.

