

NÝJUNGAR Í SE5000-8 RG

- Áminning um upphafs- og lokalönd
- Aðstoð við landamæri
- Sjálfvirk staðartímaaðlögun (ALTA)
- Tímaskjá ökumanns (DTD)

Vinsamlegast skoðaðu bílstjóra- og fyrirtækjahandbókina fyrir frekari upplýsingar.


ÁMINNING UM UPPHAFS- OG LOKALÖND

Áminningar um upphafs- og lokalönd eru ný aðgerð til að minna ökumanninn á að fara í upphafs- eða endaland ef kortið er skilið eftir í ökuritanum í daglegri hvíld.

Byrja


Ef kortinu hefur verið stungið í 180 mínútur eða lengur og ökuritinn hefur tekið upp hvíldarstarfsemi fyrir það tímabil verður þú beðinn um upphafsstað þegar svissað

er á. Staðfestu ef þú vilt skrá upphafsstað og staðfestu síðan landið.




Byrjað nýtt vinnutímabil

OK



Veldu land Ísland

OK




Breytingar vistaðar

Athugaðu að skjámyndin í ofangreindum rauðum kössum er á ensku fyrir öll tungumál í SE5000-8 RG.

Endir


Ef þú stillir hreyfinguna í hvíld og svissa síðan af verður þú beðinn um að skrá lokastaðinn. Þetta kemur einnig af stað ef þú breytir virkni í hvíld eftir að þú svissa

af. Staðfestu ef þú vilt að skrá lokastað og staðfesta landið eftir það.




Loka núverandi vinnutímabili

OK



Veldu land Ísland

OK



Breytingar vistaðar

Vinsamlegast athugaðu að skjámyndin í rauða reitnum hér að ofan er á ensku fyrir öll tungumál í SE5000-8 RG.

Stillingar / Valkostir

Sjálfgæfin stilling sýnir landsleiðbeininguna í 30 sekúndur, eða þar til ökumaðurinn staðfestir eða hættir við áminninguna. Hægt er að breyta stillingunni fyrir aðgerðina með fyrirtækis- eða verkstæðiskorti.

Valkostirnir eru eftirfarandi:

- AF (engar áminningar)
- Á (áminningin birtist þar til hún er staðfest eða hætt)
- 30sek (áminning birtist í 30 sekúndur eða þar til hún er staðfest / hætt)
- 2 mínútur (áminning birtist í 2 mínútur, eða þar til hún er staðfest / hætt)



Athugaðu að skjámyndin í ofangreindum rauðum kössum er á ensku fyrir öll tungumál í SE5000-8 RG.

AÐSTOÐ VIÐ LANDAMÆRI

120 sekúndum eftir að GNSS í ökuritanum hefur uppgötvað að ökutækið hefur farið yfir landamæri mun aðstoðaraðgerð landamæranna virkjast.

Þetta mun hvetja ökumanninn við fyrsta stop að staðfesta nýja landið.

Ef ökumaður staðfestir ekki tilkynninguna heldur hann áfram að biðja við hvert stop þar til staðfest er, þar sem það er lögbundið frá 2. febrúar 2022 að staðfesta landamærastöð.



SJÁLFVIRK STAÐARTÍMAAÐLÖGUN (ALTA)

Það er nýr valkostur í SE5000-8 RG að leyfa ökuritanum sjálfkrafa að höndla allar staðbundnar tímabreytingar.

Ný valmynd staðartímaaðgerð, tiltæk fyrir alla notendur, er búin til með þremur valkostum.

- AF - Engin aðlögun eða leiðbeiningar
- DST - Biður um sumartíma. Þetta hefur verið staðalstillingin í SE5000
- ALTA - Sjálfvirk aðlögun staðartíma í samræmi við tímabelti og sumartíma



Athugaðu að skjámyndin í ofangreindum rauðum kössum er á ensku fyrir öll tungumál í SE5000-8 RG.

TÍMASKJÁ ÖKUMANNS (DTD)

Ökutímaskjáurinn er nýr skjár til að aðstoða ökumann við að fylgjast með akstri og hvíldartíma þegar hann er utan venjulegs DDS útreiknings.

Til að virkja teljarana, ýttu niður / upp frá aðalskjánum þar til þú kemur að DTD og ýttu síðan lengi á OK þar til teljarar eru sýndir.

Til að gera aðgerðina óvirka, ýttu niður / upp frá aðalskjánum þar til þú kemur að DTD, og ýttu síðan lengi á OK þar til tímastillir endurstillast og — birtist í stað tölustafa.

Tímamælirinn til vinstri mun telja niður 4 klukkustunda og 30 mínútna aksturstíma frá virkjun, eða telja 45 mínútna hlé eða 30 mínútna hlé ef fyrra hlé var 15 mínútna hlé.

Tímamælirinn til hægri mun telja frá 00h00 til 99h59.

