



NOVAS FUNÇÕES NO SE5000-8 RG

- Lembrete de país de início e fim
- Assistência na travessia da fronteira
- Ajuste Automático da Hora Local (ALTA)
- Visor do Cronómetro do Condutor (DTD)

Por favor consultar o manual do condutor e da empresa para obter mais informações.

LEMBRETE DO PAÍS DE INÍCIO E FIM

Os lembretes de país de início e de fim são uma nova função para lembrar ao condutor para inserir um país de início e fim se o cartão for deixado no tacógrafo durante o descanso diário.

Início


Se o cartão tiver sido inserido durante 180 minutos ou mais e o tacógrafo tiver registado a atividade de descanso durante esse período, ser-lhe-á solicitado

para inserir o local de início. Quando desliga a ignição. Confirmar se pretende registar um local de início e de seguida, confirmar o país.




Iniciar Novo Período de Trabalho

OK



Selecionar País Dinamarca

OK



Alterações Guardadas

Por favor notar, o visor na caixa vermelha acima está em inglês para todos os idiomas no SE5000-8 RG.

Fim


Se definir a atividade para descanso e desligar depois a ignição, ser-lhe-á solicitado para registar o local de fim. Isto irá ser também acionado se alterar a atividade para

descanso após ter desligado a ignição. Confirmar se pretende registar um local de fim e de seguida, confirmar o país.




Terminar período atual de trabalho

OK



Selecionar País Dinamarca

OK



Alterações guardadas

Por favor notar, o visor na caixa vermelha acima está em inglês para todos os idiomas no SE5000-8 RG.

Configurações/Opções

A configuração padrão mostra a solicitação do país durante 30 segundos, ou até o condutor confirmar ou cancelar o lembrete. A configuração para a função pode ser alterada com um cartão de empresa ou de centro de ensaio.

As opções são as seguintes:

- DESLIGADO (sem lembretes)
- LIGADO (o lembrete será visualizado até ser confirmado ou cancelado)
- 30seg (o lembrete será visualizado durante 30 segundos ou até ser confirmado/cancelado)
- 2min (o lembrete será visualizado durante 2 minutos ou até ser confirmado/cancelado)



Por favor notar, o visor na caixa vermelha acima está em inglês para todos os idiomas no SE5000-8 RG.

ASSISTÊNCIA NA TRAVESSIA EM FRONTEIRA

120 segundos após o GNSS no tacógrafo foi detetado que o veículo atravessou uma fronteira, a função de assistência na travessia de fronteira será ativada.

Isto irá solicitar ao condutor na primeira paragem para confirmar o novo país.

Se o condutor não confirmar a solicitação, continuará a ser-lhe solicitado em cada paragem até ser confirmado, já que é um requisito legal a partir de 2 de fevereiro de 2022 para confirmar uma travessia de fronteira.



AJUSTE AUTOMÁTICO DA HORA LOCAL (ALTA)

Existe uma nova opção no SE5000-8 RG para permitir ao tacógrafo gerir automaticamente todos os ajustes de hora local.

É criada uma nova função de menu da hora local, disponível para todos os utilizadores, com três opções.

- DESLIGADO – Sem ajustes ou solicitações
- DST – Solicitações para horário de verão. Esta tem sido a configuração padrão no SE5000
- ALTA – Ajuste automático da hora local de acordo com o fuso horário e horário de verão



Por favor notar, o visor na caixa vermelha acima está em inglês para todos os idiomas no SE5000-8 RG.

VISOR DO CRONÓMETRO DO CONDUTOR (DTD)

O visor do cronómetro do condutor é um novo visor para ajudar o condutor a manter o registo dos tempos de condução e de descanso quando está no exterior do cálculo DDS regular.

Para ativar os temporizadores, premir descer/subir no visor principal até atingir o DTD, de seguida, premir longamente OK até serem visualizados os cronómetros.

Para desativar a função, premir descer/subir no visor principal até atingir o DTD. De seguida, premir longamente OK até zerar os cronómetros e ser visualizado -h- em vez de dígitos.

O cronómetro esquerdo fará a contagem decrescente de um período de condução 4 horas e 30 minutos desde a ativação, ou a contagem decrescente de uma pausa de 45 minutos, ou uma pausa de 30 minutos se a pausa anterior tiver sido uma pausa de 15 minutos.

O cronómetro direito fará a contagem de 00h00 a 99h59.

