



## NOVE FUNKCIJE U SE 5000-8 RG

- Podsetnik za početnu i krajnju zemlju
- Pomoć pri prelasku granice
- Automatsko nameštanje lokalnog vremena (ANLV)
- Prikaz tajmera vozača (PTV)

Molimo pogledajte uputstva za vozača i preduzeće za više detalja.

### PODSETNIK ZA POČETNU I KRAJNU ZEMLJU

Podsetnici za početnu i krajnju zemlju su nova funkcija koja podseća vozača da unese početnu ili krajnju zemlju ako je kartica ostavljena u tahografu tokom dnevnog odmora.

#### Početak

Ako je kartica umetnuta 180 minuta ili više, a tahograf snima aktivnost odmora u tom periodu, od vas će se tražiti da unesete početno mesto kada uključite kontakt.

Potvrdite da li želite da registrujete početno mesto, a zatim potvrdite zemlju.

<b>Start new work period</b>	<b>YES</b>
------------------------------	------------

Započni novi period rada

OK

<b>Select country</b>
Denmark

Izabrali zemlju

OK

<b>Changes saved</b>
----------------------

Podešavanja sačuvana

Imajte na umu da je prikaz u gornjem crvenom okviru na engleskom jeziku za sve jezike u SE5000-8 RG.

#### Kraj

Ako aktivnost podesite na odmor, a zatim isključite kontakt, od vas će se zatražiti da registrujete krajnje mesto. Ovo će se aktivirati i ako aktivnost promenite u odmor nakon što ste isključili kontakt.

Potvrdite ako želite da registrujete krajnje mesto, a zatim potvrdite zemlju.

<b>End current work period</b>	<b>YES</b>
--------------------------------	------------

Kraj trenutnog perioda rada

OK

<b>Select country</b>
Denmark

Izabrali zemlju

OK

<b>Changes saved</b>
----------------------

Podešavanja sačuvana


Imajte na umu da je prikaz u gornjem crvenom okviru na engleskom jeziku za sve jezike u SE5000-8 RG.

## Podešavanja/Opcije

Podrazumevano podešavanje prikazuje upit za zemlju tokom 30 sekundi ili dok vozač ne potvrdi ili otkaže podsetnik. Postavku funkcije možete promeniti karticom kompanije ili radionice.

Opcije su sledeće:

- Iskl (bez podsetnika)
- Uklj (podsetnik će biti prikazan dok se ne potvrdi ili otkaže)
- 30 sekundi (podsetnik će biti prikazan 30 sekundi ili dok se ne potvrdi ili otkaže)
- 2 minuta (podsetnik će biti prikazan 2 minuta ili dok se ne potvrdi ili otkaže)



OK



Ask wk.pd.  
country

OK



Ask wk.pd.  
country

OK



Changes  
saved

Parametri

Upit r. p. Zemlja

Upit r. p. Zemlja

Podešavanja sačuvana


Imajte na umu da je prikaz u gornjem crvenom okviru na engleskom jeziku za sve jezike u SE5000-8 RG.

## POMOĆ PRI PRELASKU GRANICE

120 sekundi nakon što GNSS modul detektuje da je vozilo prešlo granicu, pomoć pri prelasku granice će se aktivirati.


Tahograf će zatražiti od vozača da potvrdi novu zemlju pri prvom zaustavljanju.

Ako vozač ne potvrdi, tahograf će upozoravati ponovo vozača pri svakom zaustavljanju sve dok ne potvrdi, kao što je navedeno u zakonskom okviru od 2. Februara 2022.



OK

Izabrali zemlju




Promene su sačuvane

## AUTOMATSKO NAMEŠTANJE LOKALNOG VREMENA (ANLV)

Tahograf SE5000-8 RG ima novu opciju automatskog nameštanja lokalnog vremena.

Nova opcija u meniju za lokalno vreme, dostupna za sve korisnike, je podeljena u tri opcije.

- ISKL - nema nameštanja ili uputstva
- LRV - Uputstva za letnje računanje vremena. Ovo je standardna funkcija u tahografu SE5000
- ANLV - Automatsko nameštanje lokalnog vremena prema vremenskoj zoni i letnjem računanjem vremena



OK




lok. vreme funk



local time  
function ALTA



OK



Promene su sačuvane

Imajte na umu da je prikaz u gornjem crvenom okviru na engleskom jeziku za sve jezike u SE5000-8 RG.

## PRIKAZ TAJMERA VOZAČA (PTV)


Prikaz tajmera vozača je novi ekran koji pomaže vozaču u praćenju vožnje i vremena odmora kada je izvan uobičajenog izračunavanja DDS-a.

Da biste aktivirali tajmere, pritiskajte dole/gore sa glavnog ekrana dok ne nađete DTD, a zatim dugo pritisnite OK dok se ne prikažu tajmeri.


Da biste deaktivirali funkciju, pritiskajte dole/gore sa glavnog ekrana dok ne nađete DTD, a zatim dugo pritisnite OK dok se tajmeri ne resetuju i –h— se prikazuje umesto cifara.

Levi bočni tajmer će odbrojati period vožnje od aktivacije, od 4 sata i 30 minuta od odmora ili će odbrojati pauzu od 45 minuta ili 30 minuta ako je prethodna pauza bila pauza od 15 minuta.

Desni tajmer računaće od 00:00 do 99:59.



Deactivated  
Deaktiviran



Driving  
Vožnja



Rest / POA  
Odmor / Raspoloživost