



NOVÉ FUNKCE V SE5000-8 RG

- Pripomenutie začiatku a konca krajiny
- Pomoc pri prekračovaní hraníc
- Automatická úprava miestneho času (ALTA)
- Displej časovača vodiča (DTD)

Ďalšie informácie nájdete v príručke pre vodiča a spoločnosť.

PRIPOMENUTIE ZAČIATKU A KONCA KRAJINY

Pripomenky počiatkovej a cieľovej krajiny sú novou funkciou, ktorá vodičovi pripomína, aby vstúpil do počiatkovej alebo cieľovej krajiny, ak karta zostane v tachografe počas denného odpočinku.

Štart


Ak bola karta vložená na 180 alebo viac minút a tachograf počas tohto obdobia zaznamenával odpočinkovú aktivitu, zobrazí sa výzva s miestom

začiatku. Keď zapnete zapaľovanie. Potvrďte, ak chcete zaregistrovať miesto začatia, a potom potvrďte krajinu.




Začiatok novej pracovnej doby

OK



Vyberte krajinu Dánsko

OK




Zmeny boli uložené

Upozorňujeme, že displej v červenom poli vyššie je v angličtine pre všetky jazyky v SE5000-8 RG.

Koniec


Ak nastavíte činnosť na pokoj a potom vypnete zapaľovanie, zobrazí sa výzva na registráciu koncového miesta. To sa tiež spustí, ak zmeníte aktivitu na

odpočinok po vypnutí zapaľovania. Ak chcete, potvrďte zaregistrovať konečné miesto a potom potvrdiť krajinu.




Koniec aktuálnej pracovnej doby

OK



Vyberte krajinu Dánsko

OK



Zmeny boli uložené

Veľmi prosím na vedomí, že displej ve výše uvedeném červeném poli je v angličtině pro všechny jazyky v SE5000-8 RG.

Nastavenia / Možnosti

Predvolené nastavenie zobrazuje výzvu pre krajinu na 30 sekúnd alebo dovedy, kým vodič nepotvrdí alebo nezruší pripomienku. Nastavenie funkcie je možné zmeniť pomocou firemnej alebo dielenskej karty.

Možnosti sú nasledujúce:

- VYPNUTÉ (bez pripomienok)
- ZAPNUTÉ (pripomienka sa bude zobrazovať, kým nebude potvrdená alebo zrušená)
- 30 s (pripomienka sa zobrazí na 30 sekúnd alebo do potvrdenia / zrušenia)
- 2 minúty (pripomienka sa zobrazí na 2 minúty alebo do potvrdenia / zrušenia)



Upozorňujeme, že displej v červenom poli vyššie je v angličtine pre všetky jazyky v SE5000-8 RG.

HRANIČNÁ POMOC

120 sekúnd potom, čo GNSS v tachografe zistí, že vozidlo prekročilo hranicu, aktivuje sa funkcia cezhraničnej pomoci.

Toto vyzve vodiča pri prvom státi, aby potvrdil novú krajinu.

Ak vodič výzvu nepotvrdí, bude pokračovať v výzve pri každom zastavení vozidla, kým nebude potvrdený, pretože od 2. februára 2022 je to zákonná požiadavka na potvrdenie prekročenia hranice.



AUTOMATICKÉ NASTAVENIE MIESTNEHO ČASU (ALTA)

V SE5000-8 RG je nová možnosť, ktorá umožňuje tachografu automaticky spracovávať všetky miestne úpravy času.

Nová funkcia miestneho času ponuky, dostupná pre všetkých používateľov, je vytvorená s tromi možnosťami.

- VYPNUTÉ - žiadne úpravy alebo výzvy
- DST - Výzvy na letný čas. Toto bolo štandardné nastavenie v SE5000
- ALTA - Automatické prispôbenie miestneho času podľa časového pásma a letného času



Upozorňujeme, že displej v červenom poli vyššie je v angličtine pre všetky jazyky v SE5000-8 RG.

ZOBRAZENIE ČASOVAČA RIADIČA (DTD)

Displej časovača vodiča je nový displej, ktorý pomáha vodičovi sledovať jazdu a čas odpočinku, keď je mimo bežného výpočtu DDS.

Ak chcete aktivovať časovače, stlačte na hlavnom displeji nadol / nahor, kým sa nedostanete k DTD, a potom dlho stlačte OK, kým sa nezobrazia časovače.

Pre deaktiváciu funkcie stlačte z hlavného displeja dole / hore, kým sa nedostanete k DTD, potom stlačte dlho OK, kým sa nevynulujú časovače a namiesto číslíc sa nezobrazí -h-.

Časovač na ľavej strane bude odpočítavať 4-hodinové a 30-minútové obdobie jazdy od aktivácie, alebo odpočítava 45-minútovú prestávku alebo 30-minútovú prestávku, ak bola predchádzajúca prestávka 15-minútová.

Časovač na pravej strane bude počítať od 00:00 do 99:59.

