

NOVE FUNKCIJE V SE5000-8 RG

- Opomnik za vnos začetne in končne države
- Pomoč pri prečkanju meje
- Samodejna prilagoditev lokalnega časa (ALTA)
- Prikaz voznikovega časovnika (DTD)

Za dodatne podrobnosti glejte priročnik za voznike in podjetja.


OPOMNIK ZA VNOS ZAČETNE IN KONČNE DRŽAVE

Opomnik za vnos začetne in končne države je nova funkcija, ki voznika opomni, naj vpiše začetno ali končno državo, če med dnevnim počitkom kartica ostane v tahografu.

Začetek


Če je bila kartica vstavljena 180 minut ali več in je tahograf v tem obdobju zapisoval počitek, vas bo ob vklopu vžiga sistem pozval, da vnesete začetni kraj.

Potrdite, če želite registrirati začetni kraj, in nato potrdite državo.




Začetek novega delovnega obdobja

OK



Izberite državo Danska

OK




Spremembe shranjene

Upoštevajte, da je prikaz v zgornjem rdečem polju v angleščini za vse jezike v SE5000-8 RG.

Konec


Če nastavite aktivnost na počitek in nato izključite vžig, boste pozvani, da registrirate končni kraj. To se bo sprožilo tudi, če aktivnost spremenite v počitek, ko ste

izključili vžig. Potrdite, če želite registrirati končni kraj, in nato potrdite državo.




Konec trenutnega delovnega obdobja

OK



Izberite državo Danska

OK



Spremembe shranjene

Upoštevajte, da je prikaz v zgornjem rdečem polju v angleščini za vse jezike v SE5000-8 RG.

Nastavitve/Možnosti

Privzeta nastavitve prikazuje poziv vnosa države za 30 sekund ali dokler voznik ne potrdi ali prekliče opomnika. Nastavitve funkcije lahko spremenite s kartico podjetja ali delavnice.

Možnosti so naslednje:

- IZKLOPLJENO (brez opomnikov)
- VKLOPLJENO (opomnik bo prikazan do potrditve ali preklica)
- 30 s (opomnik bo prikazan 30 sekund ali dokler ni potrjen/preklican)
- 2 min (opomnik bo prikazan 2 minuti ali dokler ne bo potrjen/preklican)



Upoštevajte, da je prikaz v zgornjem rdečem polju v angleščini za vse jezike v SE5000-8 RG.

POMOČ PRI PREČKANJU MEJE

120 sekund po tem, ko je GNSS v tahografu zaznal, da je vozilo prečkalo mejo, se bo aktivirala funkcija pomoči pri prečkanju meje.

To bo voznika ob prvem mirovanju pozvalo, da potrdi novo državo.

Če voznik poziva ne bo potrdil, bo sistem nadaljeval s pozivanjem ob vsakem mirovanju, dokler nova država ni potrjena (zakonska zahteva za potrditev prehoda meje je od 2. februarja 2022).



SAMODEJNA PRILAGODITEV LOKALNEGA ČASA (ALTA)

V SE5000-8 RG je nova funkcija, ki tahografu omogoča samodejno nastavitve lokalnega časa.

Nova funkcija v meniju lokalnega časa, ki je na voljo vsem uporabnikom, ima tri možnosti.

- IZKLOP - Brez nastavitve ali pozivov
- DST - Pozivi na poletni čas. To je bila standardna nastavitve v SE5000
- ALTA - Samodejna nastavitve lokalnega časa glede na časovni pas in poletni čas



Upoštevajte, da je prikaz v zgornjem rdečem polju v angleščini za vse jezike v SE5000-8 RG.

PRIKAZ VOZNIKOVEGA ČASOVNIKA (DTD)

Prikaz voznikovega časovnika je nov prikaz, ki vozniku pomaga pri sledenju časa vožnje in časa počitka zunaj običajnega izračuna DDS.

Če želite aktivirati odštevalnike, pritisnite dol/gor iz osnovnega prikaza, dokler ne dosežete DTD, nato pa pritisnite OK, dokler se ne prikažejo odštevalniki.

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite dol/gor iz osnovnega prikaza, dokler ne dosežete DTD, nato pritisnite in držite OK, dokler se časovniki ne ponastavijo in namesto številke se prikaže -h-.

Časovnik na levi strani bo odšteval 4-urno in 30-minutno obdobje vožnje od aktivacije ali odšteval 45-minutni odmor ali 30-minutni odmor, če je bil prejšnji odmor 15-minutni odmor.

Desni časovnik bo štel od 00h00 do 99h59.

