

NUEVAS FUNCIONALIDADES EN SE5000-8 RG

- Recordatorio del país de inicio y fin
- Asistente de cruce de fronteras
- Ajuste automático de hora local (ALTA)
- Pantalla de contador de conducción (DTD)

Por favor, véase el manual de conductor y de empresa para más detalles.


RECORDATORIO DEL PAIS DE INICIO Y FIN

El recordatorio del país de inicio y fin son nuevas funciones para recordar al conductor la introducción de país de inicio y de fin si la tarjeta del conductor ha estado introducida de manera continuada en el tacógrafo durante el descanso diario.

Inicio


Si la tarjeta ha estado insertada en el tacógrafo durante 180 minutos o más y el tacógrafo ha estado registrando descanso durante ese período de tiempo,

el tacógrafo mostrará el lugar de inicio cuando se de el contacto. Confirme si desea grabar el lugar de inicio y posteriormente confirme el país.




Comenzar una nueva jornada

OK



Seleccione país

OK




Cambios guardados

Por favor, tome nota de que la pantalla recuadrada en rojo está en inglés en todos los idiomas en le SE5000-8 RG.

Fin


Si selecciona la actividad en descanso y quita el contacto, el tacógrafo le solicitará introducir el lugar de fin. Esto también sucederá si selecciona la actividad en

descanso después de apagar el contacto. Confirme si quieres terminar la jornada y después confirme el país.




Fin de jornada actual

OK



Indique país

OK



Cambios guardados

Por favor, tome nota de que la pantalla recuadrada en rojo está en inglés en todos los idiomas en le SE5000-8 RG.

Configuración/Opciones

La configuración por defecto muestra la propuesta de país durante 30 segundos, o hasta que el conductor confirme o cancele el recordatorio. La configuración de esta función se puede realizar con tarjeta de empresa o de centro técnico.

Las opciones son las siguientes:

- OFF (no mostrará ningún recordatorio)
- ON (el recordatorio se mostrará hasta que se confirme o se cancele)
- 30sec (el recordatorio se mostrará durante 30 segundos o hasta que se confirme o se cancele)
- 2min (el recordatorio se mostrará durante 2 minutos o hasta que se confirme o se cancele)



Por favor, tome nota de que la pantalla recuadrada en rojo está en inglés en todos los idiomas en el SE5000-8 RG.

ASISTENTE DE CRUCE DE FRONTERAS

120 segundos después de que el GNSS del tacógrafo haya detectado que el vehículo ha cruzado una frontera, la función de asistente de cruce de fronteras se activará.

Este sistema mostrará, en la primera parada que realice el vehículo, la solicitud de confirmar el nuevo país.

Si el conductor no confirma el país, el tacógrafo le solicitará confirmar el país en cada parada que realice hasta que este sea confirmado, la confirmación del cruce de fronteras es un requisito legal desde el 2 de febrero de 2022.



AJUSTE AUTOMÁTICO DE HORA LOCAL (ALTA)

Hay una nueva función en el SE5000-8 RG que permite al tacógrafo realizar su ajuste de hora local de forma automática.

Una nuevo menú de la función de hora local, disponible para todos los usuarios, ha sido creada con tres opciones.

- OFF – Ningún ajuste o aviso
- DST – Aviso para el cambio de hora Verano/Invierno. Este estará configurado por defecto en los SE5000.
- ALTA – Ajuste automático de la hora local atendiendo a la zona horaria y al cambio de hora acordado.



Por favor, tome nota de que la pantalla recuadrada en rojo está en inglés en todos los idiomas en el SE5000-8 RG.

PANTALLA DE CONTADOR DE CONDUCCION (DTD)

La pantalla de contador de conducción es una nueva pantalla para que el conductor lleve un cómputo de las horas de conducción y de descanso realizadas cuando está circulando por circunstancias excepcionales sin seguir las DDS.

Para activar el contador, pulse las flechas hasta que aparezca DTD posteriormente pulse OK hasta que aparezca el contador.

Para desactivar esta función, pulse las flechas hasta que aparezca DTD, posteriormente pulse OK hasta que se resetee y aparezca en la pantalla -h-.

El contador izquierdo mostrará la cuenta atrás de 4 horas 30 minutos de conducción desde la activación, o la cuenta atrás de 45 minutos de descanso, o 30 minutos de descanso si se ha tomado un descanso previo de 15 minutos.

El contador del lado derecho contará desde 00h00 hasta 99h59.

