



SE5000-8 RG'NİN YENİ İŞLEVLERİ

- Başlangıç ve bitiş ülkesi hatırlatıcısı
- Sınır geçiş yardımı
- Otomatik Yerel Saat Ayarı (ALTA)
- Sürücü Süre Sayaçları Ekranı (DTD)

Daha fazla ayrıntı için lütfen sürücü ve şirket kılavuzuna bakın.


BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ ÜLKESİ HATIRLATICISI

Başlangıç ve bitiş ülkesi hatırlatıcıları, günlük dinlenme esnasında kart takografıta takılı ise, sürücüye başlangıç veya bitiş ülkesi girmesini hatırlatan yeni bir işlevdir.

Başlangıç


Kart 180 dakika veya daha uzun bir süredir takılıysa ve takograf bu süre boyunca dinlenme faaliyetini kaydetmiş ise, kontağı çevirdiğiniz

zaman size başlama yeri sorulacaktır. Bir başlangıç yeri kaydetmek isteyip istemediğinizi seçin ve ardından ülkeyi onaylayın.




Yeni vardiya başlat

OK



Ülke seç Danimarka

OK




Değişiklikler kaydedildi

Lütfen dikkat, yukarıdaki kırmızı kutu ile işaretli ekran SE5000-8 RG'de tüm diller için İngilizce'dir.

Bitiş


Eğer otomatik dinlenme geçişi ayarlı ise, kontağı kapattığınız zaman bitiş yerini kaydetmeniz istenecektir. Değilse kontağı kapattıktan sonra dinlenme seçtiğinizde

bitiş yeri sorulacaktır. Bitiş yerini kaydetmek istiyorsanız onaylayın ve ardından ülkeyi seçip kaydedin.




Vardiyayı sonlandır

OK



Ülke seç Danimarka

OK



Değişiklikler kaydedildi

Lütfen dikkat, yukarıda kırmızı dörtgen ile işaretli ekran SE5000-8 RG'de tüm diller için İngilizce'dir.

Ayarlar/Seenekler

Varsayılan fabrika ayarına gre, lke sorgulaması ekranda 30 saniye boyunca, veya src hatırlatıcısı onaylayana veya iptal edene kadar grntlenir. Bu iřlevin ayarlanması řirket veya servis kartı ile yapılabilir.

Seenekler řunlardır:

- OFF (hatırlatıcılar kapalı)
- ON (hatırlatıcı onaylanana veya iptal edilene kadar srekli gsterilecek)
- 30sec (hatırlatıcı en fazla 30 saniye boyunca veya onay/iptal edilene kadar gsterilecek)
- 2min (hatırlatıcı en fazla 2 dakika boyunca veya onay/iptal edilene kadar gsterilecek)



Ltfen dikkat, yukarıda kırmızı drtgen ile iřaretli ekranlar SE5000-8 RG'de tm diller iin İngilizce'dir.

SINIR GEİŐ YARDIMI

Takografin GNSS donanımı aracın sınır geiři yaptığını tespit ederse, 120 saniye sonra sınır geiř yardımı etkinleřir.

Aracın ilk duruřunda srcden yeni lkeyi onaylaması istenir.

Src uyarısı onaylamadığı srece, 2 řubat 2022'den itibaren sınır geiřlerinin kaydedilmesi yasal bir zorunluluk olduđu iin, lke onayı uyarısı aracın her duruřunda gsterilecektir.



OTOMATİK YEREL SAAT AYARI (ALTA)

SE5000-8 RG'de takografin yerel saat ayarlamalarını otomatik olarak yapmasına izin veren yeni bir seenek vardır.

Btn kullanıcıların eriřebildiği yeni yerel saat fonksiyon mens  seenekli olarak oluřturulmuřtur.

- OFF – Ayar veya soru yok
- DST – Yaz saati uygulaması geiřlerinde onaylama sorgusu gsterilir. Bu nceki SE5000'lerde de standart ayardır
- ALTA – Yerel saat yaz saati uygulaması geiřlerine veya saat dilimlerine gre otomatik ayarlanır



Ltfen dikkat, yukarıda kırmızı drtgen ile iřaretli ekranlar SE5000-8 RG'de tm diller iin İngilizce'dir.

SRC SRE SAYALARI EKRANI (DTD)

Src Sre Sayaları Ekranı, normal DDS hesaplamasının dıřında, srcnn srř ve dinlenme sresini takip etmesinde yardımcı olan yeni bir ekrandır.

Sre sayalarını etkinleřtirmek iin ana ekrandan DTD'ye ulařana kadar ařađı/yukarı tuřunu kullanın, ardından sayalar gsterilene kadar OK'e uzunca basın.

iřlevi devre dıřı bırakmak iin, ana ekrandan DTD'ye ulařana kadar ařađı/yukarı tuřunu kullanın, ardından sayalar sıfırlanana ve rakamlar yerine -h- grntlenene kadar OK dđmesine uzunca basın.

Sol taraftaki saya, DTD etkinleřtirildikten itibaren srekli srř yani 4 buuk saatlik srř sresini veya 45 dakikalık bir molayı veya nceki mola 15 dakikalık bir ara ise 30 dakikalık molayı geri sayım řekinde gsterir.

Sađ taraftaki saya 00h00'dan 99h59'a kadar yukarı sayacaktır.

