



## НОВІ ФУНКЦІЇ SE5000-8 RG

- Нагадувач про країну початку і закінчення
- Допомога при перетині кордону
- Автоматичне налаштування місцевого часу (АНМЧ)
- Відображення таймеру водія (ВТВ)

Зверніться до керівництва з експлуатації водія і компанії для подальшої інформації


### НАГАДУВАЧ ПРО КРАЇНУ ПОЧАТКУ І ЗАКІНЧЕННЯ

Нагадування про країну початку і кінця - це нова функція, яка нагадує водієві ввести країну початку або закінчення, якщо картка залишається в тахографі під час щоденного відпочинку.

#### Початок


Якщо карта була вставлена протягом 180 хвилин або більше, і тахограф записував відпочинок протягом цього періоду, вам буде запропоновано ввести

місце початку, коли ви ввімкнете запалювання. Підтвердьте, якщо хочете зареєструвати місце початку, а потім підтвердьте країну.




Початок Нової Робочої Зміни

OK



Виберіть країну Данія

OK




Зміни збережено

Зверніть увагу, що дисплей у червоному полі вище є англійською мовою для всіх мов у SE5000-8 RG.

#### Кінець


Якщо ви встановите режим відпочинок, а потім ввімкнете запалювання, вам буде запропоновано ввести місце закінчення роботи. Це також спрацює, якщо ви перемкнете активність на відпочинок після

того, як вимкнете запалювання. Підтвердьте, якщо хочете зареєструвати місце закінчення, а потім підтвердьте країну.




Завершення поточного періоду роботи

OK



Виберіть країну Данія

OK



Зміни збережено


Зверніть увагу, що дисплей у червоному полі вище є англійською мовою для всіх мов у SE5000-8 RG.

## Налаштування / Параметри

Параметр за замовчуванням відображає запит країни протягом 30 секунд або до тих пір, поки водій не підтвердить або не скасує нагадування. Налаштування функції можна змінити за допомогою картки компанії або майстерні.

Параметри наступні:

- ВИКЛ (немає нагадувань)
- ВКЛ (нагадування буде відобразитися до підтвердження або скасування)
- 30 сек (нагадування відобразатиметься протягом 30 секунд або до підтвердження / скасування)
- 2 хв (нагадування відобразатиметься протягом 2 хвилин або до підтвердження / скасування)



Зверніть увагу, що дисплей у червоних рамках вище є англійською мовою для всіх мов у SE5000-8 RG.

## ДОПОМОГО ПРИ ПЕРЕТИНІ КОРДОНУ

Через 120 секунд після того, як ГНСС у тахографі виявив, що транспортний засіб перетнув кордон, активується функція перетину кордону.

Це спонукає водія під час першої зупинки підтвердити нову країну.

Якщо водій не підтвердить запит, він буде продовжувати запитувати під час кожної зупинки, поки не буде підтверджено, оскільки від 2 лютого 2022 року це законодавча вимога підтвердити перетин кордону.



## АВТОМАТИЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ МІСЦЕВОГО ЧАСУ

У SE5000-8 RG є нова опція, яка дозволяє тахографу автоматично налаштовувати місцевий час.

Нова функція місцевого часу в меню, яка доступна для всіх користувачів, має три опції.

- ВИКЛ - без коригування або підказок
- ВТВ - Підказки про перехід на літній час. Це було стандартним налаштуванням у SE5000
- (АНМЧ) - Автоматичне регулювання місцевого часу відповідно до часового поясу та літнього часу



Зверніть увагу, що дисплей у червоних рамках вище є англійською мовою для всіх мов у SE5000-8 RG.

## ВІДОБРАЖЕННЯ ТАЙМЕРУ ВОДІЯ (ВТВ)

Відображення таймера водія - це новий дисплей, який допомагає водієві відстежувати час їзди та час відпочинку поза звичайним розрахунком DDS.

Щоб активувати таймери, натисніть вниз / вгору з головного дисплея, доки не дійдете до ВТВ, потім натискайте ОК, поки не з'являться таймери.

Щоб деактивувати функцію, натискайте вниз / вгору з головного дисплея, поки не дійдете до ВТВ, потім натискайте ОК, поки таймери не скинуться, а замість цифр не з'явиться —h—.

Лівий боковий таймер порахує 4:30-годинний період їзди з моменту активації, або порахує 45-хвилинну перерву або 30-хвилинну перерву, якщо попередня перерва була 15-хвилинною.

Таймер з правої сторони рахуватиме від 00:00 до 99h59.

