



Zadana aktiv. tipka uklj./isklj.

Ova postavka nudi mogućnost za prethodno postavljanje automatske promjene aktivnosti za vozača i suvozača pri uključivanju ili isključivanju paljenja (posavjetujte se s odgovarajućim organima glede nacionalnih propisa).



1. Pritisnite gumb za potvrdu.
Odaberite i potvrdite **POSTAVKE**.



2. Odaberite i potvrdite **Parametri**




3. Odaberite i potvrdite **Zadana aktiv. tipka uklj.** ili **Zadana aktiv. tipka isklj.**.



4. Odaberite i potvrdite željenu aktivnost; *Bez promjene, Odmor, Dostupno* ili *Rad*.



5. Prikazat će se sljedeće.




6. Za povratak na standardni zaslon, tri puta pritisnite gumb za prekid.

Ljetno/zimsko računanje vremena

Automatsko podešavanje vremena za ljetno i zimsko računanje vremena vrši se posljednje nedjelje u ožujku, odnosno posljednje nedjelje u listopadu.

1. Odaberite **DA** za potvrdu ili **NE** za odustajanje od promjene vremena.



Brze upute tvrtke

SE5000 Digitalni tahograf



Utor za karticu vozača

Gumb za vozača

Gumb za suvozača

Utor za karticu suvozača

Kaseta za papir

Odustajanje, povratak na prethodni zaslon


Odabir, označavanje, promjena vrijednosti

Potvrda, pomicanje zaslona prema naprijed

Napomena! Rukovanje karticom i pregled izbornika mogući su isključivo dok se vozilo ne kreće.


Umetnite karticu (uvijek omogućeno u standardnom izborniku dok je paljenje uključeno)

1. Pritisnite i držite gumb za vozača ili suvozača, dok se utor ne otvori.
2. Umetnite karticu tako da čip bude okrenut prema gore.
3. Zatvorite utor tako da ga lagano gurnete prema naprijed.



Izvucite karticu (nije moguće u svim izbornicima)

1. Pritisnite i držite gumb za vozača ili suvozača, dok se utor ne otvori.
2. Lagano pritisnite karticu kroz donji otvor u utoru ili gurnite rub utora prema dolje dok krtica ne iskoči.





Stoneridge - svaki je kut pokriven

Tvrtka zaklj.

Kako biste onemogućili neovlašten pristup podacima tahografa, prije početka uporabe tahografa treba izvršiti zaključavanje podataka.




1. Umetnite karticu tvrtke u bilo koji od utora tahografa. Tahometar automatski traži potvrdu da li da se aktivira blokada tvrtke ako ne postoji za tu tvrtku.
2. Pritisnite gumb za potvrdu kako biste otvorili izbornik tahografa.
Odaberite i potvrdite **ZAKLJ. RAČ.**
3. Potvrdite s **DA** kako biste izvršili zaključavanje.
4. Nakon potvrđivanja pojavit će se sljedeća poruka.



Tvrtka otklj.


Otključavanje treba izvršiti prije prebacivanja tahografa drugoj tvrtci/vlasniku. U suprotnom se može dogoditi da se podaci zapisani za trenutnu tvrtku dodijele sljedećem korisniku. Ako se zaboravi izvršiti otključavanje podaci se neće otključati dok sljedeća tvrtka ne izvrši zaključavanje. Kako biste zaštitili svoje podatke, prije otključavanja trebate prenijeti svoje podatke.

1. Umetnite karticu tvrtke u bilo koji od utora tahografa. Tahograf se automatski prebacuje u način rada tvrtke.
2. Pritisnite gumb za potvrdu kako biste otvorili izbornik tahografa.
Odaberite i potvrdite **ZAKLJ. RAČ.**
3. Potvrdite s **DA** kako biste izvršili otključavanje.
4. Nakon potvrđivanja pojavit će se sljedeća poruka.




Prijenos jedinice vozila

1. Uklonite kasetu pisaa.



2. Priključite opremu za prijenos podataka na tahograf preko priključka za prijenos podataka sa 6 nožica.



3. Prenesite podatke prema uputama za uporabu opreme za prijenos podataka. Pobrinite se da kod pokretanja prijenosa podataka paljenje bude uključeno.
4. Prikazat će se sljedeća poruka koja označava da je prijenos podataka iz tahografa aktivan.
5. Kada se prijenos podataka dovrši, prikazat će se sljedeća poruka.
6. Ako prijenos podataka ne uspije, prikazat će se sljedeća poruka. Provjerite priključke i opremu za prijenos podataka. Dodatne upute potražite u vozačkom priručniku tvrtke (način tvrtke)

