

Förardisplayer (DDS aktiverat)

Använd knappen **▲** eller **▼** för att bläddra upp eller ned och visa någon av displayerna nedan. Mer information om förardisplayer finns på www.stoneridgeelectronics.com.

Kvarvarande körtid
Kvarvarande körtid till nästa aktivitet

Nästa aktivitet (dygnsvilan påbörjas)

Vyn Kvarvarande körtid visas

Hur lång vilan måste vara för att ge mer körtid

Kvarvarande vilotid
Förarens aktuella aktivitet (vilar)

Kvarvarande vilotid innan mer körtid finns tillgänglig

Aktuell aktivitet för förare 2 (tillgänglig)

Tillgänglig körtid efter den här rasten/vilan

Översikt
Körtid sedan senaste rast/vila

Förarens aktuella aktivitet

Sammanlagd vilotid för förare 1

Aktuell aktivitet för förare 2

Aktivitetens varaktighet för förare 2

Lokal tid

Arbetstid
Indikerar att information visas för förare

Arbetstid sedan senaste rasten

Daglig arbetstid

Daglig vilotid

Veckoarbetstid

Hastighet och vägmätare
Typ av kort isatt i fack 1

Aktuell hastighet

Typ av kort isatt i fack 2

Vägmätarställning

Snabbguide förare

Sätt i kortet

- Håll ned knappen märkt **1** (om du är förare 1) tills kortfacket lossnar. Tryck på **2** om du är förare 2.
- Sätt i kortet med kretsen riktad uppåt.
- Tryck fast kortet i kortfacket.
- Stäng facket genom att trycka in det försiktigt.

Fordonet måste stå stilla när du ska sätta i eller ta ut ett kort.

Ta ut (mata ut) kortet

- Håll ned knapp **1** om du är förare 1. Tryck på **2** om du är förare 2.
- Du uppmanas att välja slutland. Använd pilknapparna för att flytta till slutlandet. Bekräfta genom att trycka på knappen **OK**.
- Facket öppnas. Tryck på kortet undertill genom öppningen i facket så lossnar kortet.

Vila tills nu? NEJ

Exempel: Du kom fram den 23/11 klockan 15:23 och tog ut kortet. Du utförde annat arbete fram till 17:00. Du vilade fram till den 23/11 klockan 20:37 då du satte i kortet igen.

- Välj och bekräfta **NEJ**.
- Bekräfta *Lägga till manuell angivelse* med JA.
- Följande visas. Datum och lokal tid visas för det senaste uttaget av kortet.
- Välj och bekräfta aktiviteten *Arbete*.
- Följande visas. Justera och bekräfta tiden (timmen och minuten) till den tid då aktiviteten avslutades.
- Välj och bekräfta aktiviteten *Vila*. I det här exemplet finns det inte något som behöver justeras.
- Fortsätt med steg 4 i kapitlet *Vila tills nu?* JA.

Manuella inmatningar

Under den manuella inmatningen kan du använda knappen **◀** för att gå tillbaka till föregående val eller bakåt i displaymenyn innan du bekräftar.

- Sätt i förarkortet och vänta tills det att färdskrivaren har behandlat förarkortets data. Displayen visar kortinnehavarens namn, datum och tid för det senaste tillfället då kortet togs ut och lokal tid/avvikelse från UTC.
- Fortsätt med *Vila tills nu? JA* eller **NEJ**. Obs: När tidsgränsen har uppnåtts (1 eller 20 minuter), kan manuella inmatningar inte längre utföras.
- Välj och bekräfta *Slutland* för den senaste arbetsdagen.
- Välj och bekräfta *Startland* för den nuvarande arbetsdagen. Obs! Steg 2 och 3 kommer inte att användas om tiden mellan kortets uttag och isättning är kortare än nio timmar.
- Bekräfta om du vill ha en utskrift eller inte.
- Välj **JA** för att bekräfta inmatningarna eller **NEJ** för att ta bort eller ändra inmatningarna.
- Du är nu redo för körning.

