




Zadana aktiv. ključ uklj./isklj.

Ovo podešavanje omogućava postavljanje automatske aktivnosti pri okretanju ključa za pokretanje odnosno zaustavljanje vozila, i za vozača i za suvozača (provjerite važeće državne propise).


1. Pritisnite dugme OK.
Izaberite *Podešavanja* i pritisnite OK.
2. Izaberite *Parametri* i pritisnite OK.
3. Izaberite i potvrdite *Zadana aktiv. ključ uklj.* ili *Zadana aktiv. ključ isklj.*
4. Izaberite željenu aktivnost; *Bez promjene*, *Pauza*, *Dostupan* ili *Rad* i pritisnite OK.
5. Prikazuje se sljedeće.
6. Pritisnite dugme za Nazad tri puta da biste se vratili na standardni prikaz.



Ljetnje računanje vremena

Zadnje nedjelje u martu, odnosno zadnje nedjelje u oktobru, pojavljuje se automatski upit za primjenu ljetnjeg računanja vremena.


1. Izaberite *DA* za potvrdu ili *NE* za odustajanje od promjene vremena.



Za potpune informacije o funkcijama uređaja SE5000-8 pogledajte Driver & Company Manual (Uputstvo za vozača i poduzeće) ili posjetite www.SE5000.com




Brzo uputstvo za poduzeće



Napomena! Rukovanje karticom ili kretanje kroz menije je moguće samo ako je vozilo u mirovanju.


Umetanje kartice (uvijek je moguće u standardnom meniju i dok je motor u radu)

1. Pritisnite dugo dugme vozača ili suvozača dok se ne otvori ladica.
2. Umetnite karticu s čipom okrenutim prema gore.
3. Zatvorite ladicu laganim guranjem naprijed.



Izvlačenje kartice (nije moguće u svim menijima)

1. Pritisnite dugo dugme vozača ili suvozača dok se ne otvori ladica.
2. Pritisnite od dole lagano karticu prema gore u otvoru ladice ili pritisnite rub ladice prema dolje dok kartica ne iskoči van.




Zaključavanje poduzeća


Da bi se spriječio neovlašteni pristup podacima, potrebno je prije početka korištenja tahografa izvršiti zaključavanje uređaja.

1. Umetnite karticu poduzeća u bilo koju ladicu tahografa. Tahograf automatski postavlja pitanje da li da se aktivira Zaključavanje poduzeća ako ne postoji za to poduzeće.
2. Pritisnite dugme OK za ulaz u meni tahografa. Izaberite *KOMP BLOK* i pritisnite OK.

3. Izaberite *DA* i pritisnite OK da obavite zaključavanje.





4. Prikazaće se sljedeća poruka:



Zaključavanje poduzeća


Otključavanje se mora izvršiti prije predaje tahografa drugom vlasniku/poduzeću. U suprotnom, postoji rizik odavanja prethodno sačuvanih podataka trenutnog poduzeća drugim korisnicima. Ako se zaboravi izvršiti otključavanje, podaci se neće otključati sve do trenutka dok drugo poduzeće izvrši novo zaključavanje. Sačuvajte svoje podatke njihovim preuzimanjem prije otključavanja.

1. Umetnite karticu poduzeća u bilo koju ladicu tahografa. Tahograf automatski ulazi u modus rada poduzeća.
2. Pritisnite dugme za potvrdu da biste ušli u meni tahografa. Izaberite i potvrdite *KOMP BLOK*.
3. Izaberite *DA* i pritisnite OK da obavite otključavanje.
4. Prikazaće se sljedeća poruka:




Preuzimanje s jedinice za vozilo


1. Uklonite kasetu za štampač.




2. Priključite opremu za preuzimanje na 6-pinski priključak preuzimanja na tahografu.



3. Preuzmite podatke u skladu s uputstvom na opremi za preuzimanje. Vodite računa da je pri pokretanju preuzimanja ključ za pokretanje na UKLJ.
4. Prikazuje se sljedeća poruka ukazujući na aktivno stanje preuzimanja tahografa.



5. Poslije završenog preuzimanja prikazuje se sljedeća poruka.



6. Ako preuzimanje nije uspjelo iz nekog razloga, prikazuje se sljedeća poruka. Provjerite vezu opreme i samu opremu za preuzimanje. Dodatne informacije potražite u Driver & Company Manual (Uputstvo za vozača i poduzeće, Modus poduzeća).

