



NOVE FUNKCIJE SE5000-8 RG

- Podsjetnik na početnu i završnu državu
- Pomoć za prelazak granice
- Automatsko podešavanje lokalnog vremena
- Prikaz vremena vozača

Molim pogledati Upute za vozača i tvrtku za detalje.


PODSJETNIK NA POČETNU I ZAVRŠNU DRŽAVU

Kada vozač drži karticu u tahografu, na početku i na kraju radnog vremena dobiti će podsjetnik za unos početne /završne države.

Početak


Ako je kartica vozača u tahografu preko 180 minuta i ako je tahograf bilježio aktivnost odmora za taj period, tahograf će ponuditi početnu državu kada se uključi

kontakt. Potvrdi ako želiš registrirati početno mjesto a poslije se potvrđuje država.




Započni novi radni period

OK



Odaberi državu

OK




Promjene spremljene

Pažnja. Prikaz gore u crvenoj kućici je engleski za sve jezike u SE5000-8 RG.

Kraj


Ako je aktivnost na odmoru i ako isključite kontakt, obavijestiti će vas da registrirate završetak. Ovo će se isto aktivirati ako se promjeni aktivnost na odmor nakon

isključenja kontakta. Potvrdi za registraciju završnog mjesta te nakon toga potvrdi državu.




Završetak trenutne radne aktivnosti.

OK



Odaberi državu

OK



Promjene spremljene

Pažnja. Prikaz gore u crvenoj kućici je engleski za sve jezike u SE5000-8 RG.

Postavke/Opcije

Početne postavke prikaza države obavještava 30 sekundi ili dok vozač ne potvrdi ili poništi podsjetnik. Postavke za ovu opciju se mogu promijeniti s karticom vozača ili karticom radionice.

Opcije su sljedeće:

- OFF (bez podsjetnika)
- ON (podsjetnik će biti prikazan do potvrde ili poništenja)
- 30 sek (podsjetnik će biti prikazan 30 sekundi ili dok se ne potvrdi ili poništi)
- 2 min (podsjetnik će biti prikazan 2 minute ili dok se ne potvrdi ili poništi)



Pažnja. Prikaz gore u crvenoj kućici je engleski za sve jezike u SE5000-8 RG.

POMOĆ ZA PRELAZAK GRANICE

120 sekundi nakon što GNSS u tahografu registrira da je vozilo prešlo granicu, pomoć za prelazak granice će biti aktivirana.

Obavijest za vozača prilikom prvog mirovanja da potvrdi novu državu.

Ako vozač ne potvrdi, tahograf će obavještavati kod svakog stajanja da vozač potvrdi unos zbog obaveze propisane regulativom od 2. veljače 2022.



AUTOMATSKO PODEŠAVANJE LOKALNOG VREMENA

Nova opcija u SE5000-8 RG je automatsko podešavanje lokalnog vremena.

Novi izbornik za opciju lokalnog vremena je dostupan za sve korisnike i ima tri opcije.

- OFF - nema automatskog podešavanja niti obavijesti
- DST - obavještava za dnevnu uštedu vremena. Ovo je standardna opcija u postavkama SE5000.
- ALTA - automatsko podešavanje lokalnog vremena prema vremenskoj zoni



Pažnja. Prikaz gore u crvenoj kućici je engleski za sve jezike u SE5000-8 RG.

PRIKAZ VREMENA VOZAČA

Prikaz vremena vozača je novi prikaz za pomoć vozaču za praćenje vožnje i odmora izvan opsega regularnog DDS obračuna.

Za aktivaciju brojača, pritisnuti dolje/gore iz glavnog izbornika dok se ne prikaže DTD, zatim dugi pritisak OK dok se brojači ne prikažu.

Za deaktivaciju funkcije, pritisnuti dolje/gore iz glavnog izbornika dok se ne prikaže DTD, zatim dulji pritisak dok se brojač ne ugasi i prikaže -h-.

Lijeva strana brojača će odbrojivati unatrag 4-sata i 30minuta vožnje od aktivacije ili odbrojivati 45-minuta pauzu ili 30 minuta pauzu ukoliko je prošla bila 15minuta.

Desna strana brojača će brojati od 00h00 to 99h59.

