

ÚJ FUNKCIÓK AZ SE5000-8 RG-BEN

- Figyelmeztetés indulási és érkezési ország kiválasztására
- Határátlépési támogatás
- Automatikus helyi idő beállítás (ALTA)
- Vezetési idő kijelző (DTD)

További részletekért olvassa el a járművezetői és vállalati kézikönyvet.


FIGYELMEZTETÉS INDULÁSI ÉS ÉRKEZÉSI ORSZÁG KIVÁLASZTÁSÁRA

Új figyelmeztető funkció: Emlékezteti a járművezetőt, hogy adja meg a kezdő vagy érkezési országot, amennyiben a kártya a tachográfban maradt a napi pihenőidő alatt.

Indulás


Ha a kártyát legalább 180 percig behelyezték és a tachográf ebben az időszakban pihenést rögzített, a gyújtás ráadásakor ösztönöz az indulási hely

megadására. Erősítse meg ha szeretné regisztrálni az indulási helyet, majd erősítse meg az országot is.




Új munkaidő megkezdése

OK



Válasszon országot Dánia

OK




Változtatások elmentve

Figyelem: a pirosan bekeretezett rész az SE5000-8 RG tachográf összes nyelvén angolul jelenik meg.

Érkezés


Ha pihenésre állítja a tevékenységet, majd leveszi a gyújtást, a rendszer kéri az érkezés regisztrálását. Ez akkor is bekövetkezik, ha a gyújtás levétel után állítja pihenésre a tevékenységet. Erősítse meg ha szeretné

regisztrálni az érkezési helyet, majd erősítse meg az országot is.




Aktuális munkaidő vége

OK



Válasszon országot Dánia

OK



Változtatások elmentve

Figyelem: a pirosan bekeretezett rész az SE5000-8 RG tachográf összes nyelvén angolul jelenik meg.

Beállítások/Opciók

Az alapértelmezett beállítás 30 másodperc jeleníti meg az országkérést vagy még a gépjárművezető megerősíti, vagy visszavonja az emlékeztetőt. A funkció beállítása üzembentartói vagy műhelykártyával módosítható.

A lehetőségek a következők:

- Ki (nincs figyelmeztetés)
- Be (a figyelmeztetés látható megerősítésig/visszavonásig)
- 30 másodperc (a figyelmeztetés látható 30 másodpercig, vagy megerősítésig/visszavonásig)
- 2 perc (a figyelmeztetés látható 30 másodpercig, vagy megerősítésig/visszavonásig)



Figyelem: a pirosan bekeretezett részek az SE5000-8 RG tachográf összes nyelvén angolul jelenik meg.

HATÁRÁTLÉPÉS ASSZISZTENS

120 másodperccel azután, hogy a tachográfban lévő GNSS észlelte a jármű határátlépését, a határátlépést segítő funkció aktiválódik.

Ez arra ösztönzi a gépjárművezetőt, hogy az első megállás alkalmával regisztrálja az új országot.

Ha a járművezető nem erősíti meg a felszólítást, akkor minden megálláskor a megerősítés pillanatáig folytatja a felszólítást. A 2022. február 2. törvényi előírás szerint a határátkelés megerősítése kötelező.



AUTOMATIKUS HELYI IDŐ BEÁLLÍTÁS (ALTA)

Az SE5000-8 RG új funkciója lehetővé teszi, hogy a tachográf automatikusan kezelje az összes helyi időbeállítást.

Az új helyi idő funkció minden felhasználó számára elérhető, három beállítási lehetőséggel.

- Ki – Nincs beállítás/figyelmeztetés
- DST – A nyári időszámításra szólít fel. Ez az alapbeállítás az SE5000-ben
- ALTA – A helyi idő automatikus beállítása időzóna és nyári időszámítás szerint



Figyelem: a pirosan bekeretezett részek az SE5000-8 RG tachográf összes nyelvén angolul jelenik meg.

VEZETÉSI IDŐ KIJELZŐ (DTD)

A vezetési idő kijelző figyelmezteti a gépjárművezetőt amennyiben a vezetési és pihenőidő eltér a DDS kalkulációtól.

A számláló aktiválásához navigáljon a le/fel gombok segítségével a főmenüben a DTD kijelző megjelenéséig, majd nyomja hosszan az OK gombot az idő megjelenéséig.

A számláló kikapcsolásához navigáljon a le/fel gombok segítségével a főmenüben a DTD kijelző megjelenéséig. Nyomja hosszan az OK gombot a számláló törléséhez.

A bal oldali számláló az aktiválás időpontjától kezd visszaszámolni a 4 óra 30 percből, vagy 45perc pihenőből vagy 30 perc pihenőből ha azt megelőzte egy 15 perces pihenőidő.

A jobb oldali számláló 00:00-tól 99óra 59-ig

