



SE5000-8 RG NAUJOS FUNKCIJOS

- Šalies pradžios ir pabaigos priminimas
- Sienos kirtimo pagalba
- Automatinis vietos laiko nustatymas (AVLN)
- Vairavimo laiko ekranas (DTD)

Daugiau informacijos rasite vairuotojo ir įmonės vartotojo instrukcijose


PRIMINIMAS APIE ŠALIES PRADŽIĄ IR PABAIGĄ

Priminimas apie šalies pradžią ir pabaigą yra nauja funkcija kuri primena vairuotojui apie šalies pradžią ir pabaigą, kai vairuotojo kortelė yra paliekama tachografe kasdieninio poilsio metu.

Pradžia


Jei vairuotojo buvo kortelė buvo įdėta į tachografą prieš 180 minučių ar anksčiau ir tachografas tuo metu fiksavo poilsio veiklą, jūs būsite paraginti nustatyti vietą. Įjungus

degimą, patvirtinkite ar norite užregistruoti pradžios šalį, o po to patvirtinkite šalį.




Pradėti naują darbo laikotarpį.

OK



Pasirinkite šalį Daniją

OK




Įrašyti pakeitimus

Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau esančiame raudoname langelyje pateiktas ekranas yra anglų kalba visoms SE5000-8 RG kalboms.

Pabaiga


Jei tachografe bus nustatyta poilsio veikla ir bus išjungtas degimas, jūs būsite paragintas nustatyti galutinę vietą. Tai irgi įvyks jei keisite veiklą į poilsį

išjungus degimą, patvirtinkite jei norite užregistruoti pabaigos šalį ir patvirtinkite šalį.




Baigti dabartinį darbo laikotarpį

OK



Pasirinkite šalį Daniją

OK



Įrašyti pakeitimus


Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau esančiame raudoname langelyje pateiktas ekranas yra anglų kalba visoms SE5000-8 RG kalboms.

Parametrai/Nustatymai

Pagal nutylėjimą šalies pradžios ir pabaigos raginimas bus rodomas 30 sekundžių, tol kol bus patvirtinta šalis arba atšauktas priminimas. Šią funkciją galima pakeisti su įmonės arba dirbtuvių kortele.

Galimi šie variantai:

- OF (be priminimų)
- ON (priminimas bus rodomas, kol bus patvirtintas arba atšauktas)
- 30sec (priminimas bus rodomas 30 sekundžių arba tol, kol bus patvirtintas arba atšauktas)
- 2min (priminimas bus rodomas 2 minutes arba tol kol bus patvirtintas arba atšauktas)



Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau esančiame raudoname langelyje pateiktas ekranas yra anglų kalba visoms SE5000-8 RG kalboms.

SIENOS KIRTIMO PAGALBA

Praėjus 120 sekundžių po to kai tachografas nustatė, kad transporto priemonė kirto valstybės sieną, sienos pagalbos funkcija įsijungs.

Tai paskatins vairuotoją pirmą kartą sustoti, kad patvirtintu naują šalį.

Jei vairuotojas nepatvirtins naujos šalies, jis ir toliau bus raginamas sustoti ir tai padaryti. Nuo 2022 m. vasario 2 dienos yra reikalavimas patvirtinti valstybės sienos kirtimą.



AUTOMATINIS VIETOS LAIKO NUSTATYMAS (AVLN)

SE5000-8 RG atsirado nauja galimybė leidžianti tachografui automatiškai atlikti vietos laiko koregavimą.

Nauja vietinio laiko meniu funkcija yra prieinama visiems vartotojams. Ji turi tris pasirinktis.

- OF- nėra reguliavimo ar raginimų
- DST- vasaros laikas. Tai buvo standartinis SE5000 nustatymas
- ALTA- automatinis vietos laiko koregavimas pagal laiko juostą ir vasaros laiką.



Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau esančiame raudoname langelyje pateiktas ekranas yra anglų kalba visoms SE5000-8 RG kalboms.

VAIRAVIMO LAIKO EKRANAS (DTD)

Vairavimo laiko ekranas, padeda vairuotojui stebėti darbo ir poilsio laiką kai neatliekamas įprastas DDS skaičiavimas

Norėdami įjungti vairavimo laiko ekraną, būdami pagrindiniame ekrane spauskite aukštyn/žemyn, kol pasieksite DTD. Ilgai laikykite nuspaudę OK, kol pasirodys vairavimo laiko ekranas.

Norėdami išjungti funkciją, būdami pagrindiniame ekrane spauskite aukštyn/žemyn, kol pasieksite DTD. Dar kartą ilgai laikykite nuspaudę OK, kol vairavimo laiko ekranas bus išjungtas ir vietoje skaitmenų bus rodoma -h-.

Kairysis laikmatis skaičiuos 4 valandų 30 minučių vairavimo laikotarpį nuo įjungimo, arba 45 minučių pertrauką, arba 30 minučių pertrauką jei ankstesnė pertrauka buvo 15 minučių.

Dešnės pusės laikmatis skaičiuos laiką nuo 00h00 iki 99h59.

